



www.kartina.tv

Пульт дистанционного управления



Значения кнопок при настройке ТВ-приставки, «Setup»

Кнопка	Значение кнопки
«MENU»	Выбрать тип ввода: Заглавные/Прописные/Цифры
«?»	Стереть предыдущий символ
«Стрелка вправо»	Выбрать пункт меню
«Стрелка влево»	Выйти из пункта меню
«Стрелка вверх»	Переместиться к другому пункту меню
«Стрелка вниз»	Переместиться к другому пункту меню
«Стрелка влево»	Ввод, в зависимости от выбранного кнопкой «MENU»