

ФУНКЦИИ KARTINA.TV

Каналы

Телеканалы в пакете KartinaTV делятся на две категории:

- Эфирные каналы – телевизионные каналы, создаваемые телестудиями и ретранслируемые в пакете KartinaTV. На большинстве эфирных каналов доступна функция “Архив”.
- Кинозалы – каналы с фильмами без перерывов на рекламу, транслируемые только в пакете каналов KartinaTV. Функция “Архив” для Кинозалов недоступна.

Архив

При наличии “Архива” на телеканале Вы можете повторно просматривать передачи в течение двух недель с момента выхода в эфир. Для включения передачи из Архива, выберите в расписании канала дату и нужную передачу. Запустите воспроизведение кнопкой ОК. Во время просмотра передач из Архива Вы можете использовать перемотку и паузу с помощью кнопок управления воспроизведением в верхней части пульта (см. номер (см. номера 5 и 6) на схеме назначения кнопок пульта – страница 3).

Видеотека

Видеотека – это коллекция фильмов и сериалов, которые абоненты KartinaTV могут просматривать в любое удобное время. В Видеотеке доступны функции перемотки и паузы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ KARTINA iQ

Процессор: **ARM Cortex A9 800Mhz**

Оперативная память: **1GB DDR3**

Флеш память: **4GB NAND Flash**

Видеовыход: **HDMI v1.4a (HDCP)**

Поддерживаемые разрешения: **720p / 1080i / 1080p**

Периферия:

- a) **3 порта USB 2.0 HOST**
- b) **поддержка внешних носителей (USB подключение)**
- c) **Поддержка карт памяти MicroSD**

Сетевые интерфейсы:

- a) **1 x RJ45 10/100 Ethernet (LAN)**
- b) **встроенный Wi-Fi модуль 802.11 b/g/n Wi-Fi.**

Питание: **5.0V / 2A DC max.**

Нужна помощь? Загляните на:
www.iq.kartina.tv



БЕСПЛАТНАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ поддержка по телефону* и Skype

Мы поможем Вам настроить просмотр телевидения на компьютере или ТВ-приставке.

*Стоимость звонка на номер горячей линии зависит от условий договора с Вашим оператором телефонной связи.



Код Германии

0049 (0)69 84 84 540 (3*)

*Нажмите сразу после включения голосового сообщения

ВНИМАНИЕ >

обязательно прочтите
перед первым включением

Поздравляем Вас
с покупкой приставки


Kartina iQ



www.Kartina.TV

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. ТВ-приставка
2. Блок питания 5V 2A
3. Пульт ДУ
4. 2 батарейки AAA
5. Ethernet-кабель (1.5м)
6. Кабель HDMI



ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Соедините выключенную приставку с телевизором с помощью HDMI кабеля.



2. Выберите в меню Вашего телевизора видеовход, к которому Вы подключили приставку (см. пункт 1 выше).

3. Установите в пульт приставки батарейки..

4. Подключите блок питания к электросети 220V и соедините блока питания с разъемом 5V 2A приставки. Дождитесь появления меню настройки.

5. Для завершения настройки, следуйте инструкциям в меню приставки.

Используйте **стрелки на пульте ДУ** для перемещения по меню. Кнопкой **OK** подтверждайте Ваш выбор.

Для отмены выбора или выхода в предыдущее меню используйте кнопку **Back**.

ЗНАЧЕНИЯ КНОПОК ПУЛЬТА

Актуальные функции пульта приставки для просмотра KartinaTV*:

1. Питание вкл. / выкл.
2. Доп. функции
3. Показать текущий канал
4. Подсказка / Помощь
5. Перемотка (+/- 1 минута)
6. Перемотка, пауза, стоп, play
7. Главное меню
8. Навигация и выбор
9. Возврат / Отмена
10. Управление громкостью (Volume Up/Down)
11. Цифровой блок 0-9 0 - пробел
12. Удаление символа (Backspace)
13. Звук вкл./ выкл (Mute)
14. Возврат к предыдущему каналу
15. Изменение формата видео
16. Увеличение / Уменьшение картинки
17. Скрыть все меню (Hide)
18. Контекстное меню
19. Переключение категорий каналов
20. Переключение каналов (CH +/-)
21. Подтверждение ввода (Enter)



СОВЕТЫ ПО НАСТРОЙКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ

Адаптер беспроводной сети уже установлен в корпус приставки и не требует дополнительного подключения. **Стандартный пароль беспроводной сети Вашего WLAN (WiFi) роутера многие производители указывают на корпусе роутера.** Если пароль Вам не известен, мы рекомендуем обратиться к документации роутера и проконсультироваться со специалистом, который оказывал Вам помощь в настройке беспроводной сети.

ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

При соединении с Интернетом, приставка регулярно проверяет доступность системных обновлений. Обновления обеспечивают корректную работу приставки с сетью интернет-телевещания KartinaTV. Во время обновления не отсоединяйте приставку от электросети – **это может привести к поломке устройства. Поломки, связанные с неправильным обращением с приставкой во время обновления системы, не подлежат гарантийному ремонту!**